

A continuación te detallamos cómo debes realizar la instalación. Sigue paso a paso las instrucciones. No retires la hoja del transfer para ver el vinilo hasta que no llegues al paso pertinente.

00

Asegúrate que la superficie donde quieres aplicar el vinilo es la adecuada y no sufre problemas como rugosidades o humedades. Debes aplicarlo sobre una superficie limpia y seca. Te aconsejamos usar un trapo seco y no utilizar cualquier otro producto, ya que puede perjudicar la adherencia del adhesivo del vinilo. Sitúa más o menos donde quieres colocar el vinilo.

01

Sitúa el vinilo boca abajo (usted verá el papel opaco) en una superficie lisa, como el suelo o una mesa grande. Vaya retirando despacio el papel opaco del papel transportador, de modo que el vinilo quede pegado en el papel transportador (el que tiene adhesivo). Una vez retirado completamente puede deshacerse de él.

02

Posiciona la parte superior de la pieza en el lugar deseado y sujétala ligeramente con dos trozos de cinta adhesiva o de carroceros, manteniendo separada de la pared la parte inferior del vinilo. En el caso de haber recibido el diseño dividido en más de una pieza, plantea primero la de mayor tamaño o la principal.

03

Vaya pegando poco a poco el papel transportador a la pared de arriba abajo con la ayuda de una espátula o tarjeta de crédito.

04

Retira ahora la hoja del transfer sin tirar de ella perpendicularmente. Es aconsejable deslizarla sobre la propia pared, tirando de ella lentamente. Si se trata de una pieza grande, puedes hacer un corte por la mitad con el fin de dividir la superficie del papel y tirar de él con más facilidad.



05

Pasar con la espátula o tarjeta de crédito sobre las burbujas que hayan podido salir al quitar el papel transportador.

06

Si tu diseño está dividido en varias piezas para facilitarte la colocación, prosigue la instalación planteando la segunda pieza y siguiendo de nuevo los pasos indicados anteriormente. Si ambas piezas deben tocarse, entonces debes tener la precaución de montar la segunda pieza al menos 3 mm. sobre la primera en la zona de intersección.



INSTRUCCIONES COLOCACIÓN SOBRE MUEBLES/CRISTALES/AZULEJO

1. Rocías la puerta con agua y un poco de jabón (mezclados en un vaporizador), que quede muy mojada para que el vinilo resbale perfectamente en los azulejos/cristal y puedas moverlo de sitio si te equivocas.
2. Despegas un poco de la parte superior del papel opaco (el de los cuadraditos), y le echas también un poco de agua con jabón a la parte del vinilo q es adhesiva, pegas esta parte que no tiene papel opaco a los azulejos/cristal y le vas dando con una tarjeta hacia abajo mientras vas quitando despacito el papel opaco hacia abajo. De este modo vas lacándole el agua sobrante.
3. Quitamos todo el agua sobrante con la rasqueta/tarjeta , este paso es importantísimo porque ahí es cuando quitas todo el agua y se pega bien al azulejo/cristal.
4. Lo dejas secar 24 horas y le quitas el otro papel que lleva encima (el más transparente) despacito.
5. Una vez que solo te queda el vinilo pegado a los azulejos/cristal lo repasas con la tarjeta para quitarle las burbujillas si te ha quedado alguna.

SOBRE GOTELE:

- 1.- separar la lámina opaca posterior. El vinilo tiene que quedar adherido a la lamina semitransparente (transportador)
- 2.- enganchar sobre la pared y calentar un poco con un secador de pelo el vinilo para que se deforme y presionarlo contra la pared adaptándolo a la superficie con la ayuda de un trapo.
- 3.- Ir retirando el papel semitransparente con cuidado y si es necesario volver a calentar el vinilo (no muy cerca) y volver a presionarlo contra la pared
- 4.- retirar por completo toda la lámina semitransparente y listo.